

大朋 VR 无线电视投屏工具 使用说明

1. 下载投屏工具

1.1. 电脑浏览器中输入 www.dpvr.cn/download/screenTool.html，进入投屏工具下载页面

1.2. 分别下载 **一体机安装包** 与 **TV 端安装包**



2. 一体机安装投屏工具

2.1. 一体机开机后连接电脑，导入 **一体机安装包** 到一体机内

2.2. 佩戴一体机，在屏幕上找到 **我的文件列表**，点击导入的 **一体机安装包** 进行安装

3. TV 安装投屏工具

3.1. 首先把 **TV 端安装包** 拷贝到 U 盘，然后将 U 盘插入电视的 USB 接口

3.2. 使用智能电视的文件管理功能找到 **TV 端安装包**，点击进行安装（当安装提示需要权限时，请设置通过）

电视要求: 搭载 Android 4.4 以上系统的智能电视，并支持 U 盘安装应用（已验证小米系列电视与电视盒子全部支持）

4. 连接同一 WiFi

4.1. **一体机 和 TV 连接同一 WIFI**，由于投屏质量取决于网络质量，请优先使用支持 5G 频段的路由器，并在投屏时尽可能减少其它设备的连接或使用

5. 开启投屏

5.1. 佩戴一体机，在屏幕上找到 **我的应用列表**，点击 **ScreeningServer** 图标进入应用，并点击**开启投屏**

5.2. TV 上找到 已安装的 投屏客户端应用，点击进入在首页上点击**开始投屏**，等待连接成功后自动显示投屏画面